


1



Fördela tvätten jämnt på hängarna.
Häng inte tvätten för tätt, det förlänger torktiden.
Dörren ska ej öppnas under torkprocessen.


2



Välj torkprogram

Normal används för torkning av normala plagg
Extra används för torkning av tjockare plagg, djuptorkning.

3




Bekräfta valet med **START/STOPP**.

Torkprogrammet startas.


Torkprocessen avslutas automatiskt när tvätten är torr och torkprogrammet går över i nedkylningsperioden.

4



Vill man avbryta pågående torkprocess, tryck **START/STOPP**.


5




Avlägsna ludd på luddfiltret i taket efter avslutad torkning.

6 OBS


Ett avfuktningsskåp arbetar med låga temperaturer.



Torkskåpet är endast avsett för textilier tvättade i vatten




Får ej överspolas med vatten



Får ej användas av minderåriga

1



Asetelkaa pyykki tasaisesti ripustimille.

Älkää ripustako pyykkiä liian taajaan, se pidentää kuivausaikaa.

Ovea ei tule avata kuivausprosessin aikana.

2




Valitkaa kuivausohjelma

Extra käytetään paksujen vaatekappaleiden kuivauksen, syväkuivaukseen.

Normaali käytetään tavallisten vaatekappaleiden kuivaukseen.


3



Vahvistakaa valinta painamalla **START/STOPP**
Kuivausohjelma käynnistyy.


Kuivausprosessi päättyy automaattisesti, kun pyykki on kuivunut ja kuivausohjelma siirtyy jäähdytysvaiheeseen.

4



Haluttaessa keskeyttää käynnissä oleva kuivausprosessi, painakaa **START/STOPP**

5




Poistakaa kuivauksen jälkeen nukka katossa olevasta nukkasuotimesta


6

HUOM


Kosteudenpoistokaappi toimii alhaisissa lämpötiloissa.



Kuivauskaappi on tarkoitettu ainoastaan tekstiilien vesipesuun



Ei saa huuhdella vedellä



Alaikäiset eivät saa käyttää