


JUSTERING AV DÖRR TILL NB D8-11

Vid behov kan dörren behöva justeras så att den hänger rakt och parallellt med planet, efter att bänken vägts in och skruvats fast i väggen.


Ändring av dörren i höjdlid

Lossa skruvarna på monteringsplattan i skåpstommen. Lyft eller sänk dörren och dra åt skruvarna igen.



Ändring av dörren i djupled

Lossa den inre skruven på gångjärnet. Drag dörren framåt eller bakåt och dra åt skruven igen.



Ändring av dörrens vinkel

Skruva medsols för att få dörren närmare mitten av bänken och motsols för att få den närmare yttergaveln.

